


AQUÁRIO

SAV-3400

Suporte para TV Biarticulado

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Atenção:

1. Leia atentamente as instruções antes de iniciar a instalação. Tendo dúvidas, contate um profissional ou o SAC pelo telefone 0800 44 8000.
2. Não nos responsabilizamos pela instalação incorreta do produto.
3. Limpe periodicamente o suporte com pano seco e limpo e verifique se os parafusos não se afrouxaram com o tempo.
4. Efetue a instalação com equipamentos de segurança e ferramentas apropriadas. O kit de acessórios possui parafusos com os tamanhos mais comuns encontrados em televisores disponíveis no mercado. Porém, exceções podem existir. Nestes casos, adquira parafusos apropriados em lojas de ferragens.

Especificações Técnicas

Compatível: TV LCD/LED/Plasma de 26" a 60"
Vesa: 75x75 até 400x400 mm (HxV)
Inclinação Vertical: +5° / -15°
Giro lateral: 90° (esquerda/direita)
(Limitado pelo tamanho do televisor)
Carga máxima: 50kg
Acessórios extras: Organizador de cabos
Nível bolha

Aviso

Antes de executar a instalação, certifique-se de que o local possui resistência suficiente para suportar tanto o peso do suporte quanto o do televisor. Se necessário, o local deve ser reforçado ou trocado.

Kit de Acessórios



A) Parafuso sextavado rosca soberba M7x65mm (3 un.)



B) Bucha plástica 10mm (3 un.)



C) Parafuso cabeça chata Philips M4x25mm (4 un.)



D) Parafuso cabeça chata Philips M6x25mm (4 un.)



E) Parafuso cabeça chata Philips M8x35mm (4 un.)



F) Arruela lisa M6 (7 un.)



G) Espaçador Plástico M8 (4 un.)
Passa Cabos (1 un.)
Nível Bolha (1 un.)




H) Parafuso francês M6x12mm (4 un.)



I) Porca sextavada flangeada M6x10mm (4 un.)

Passo 1.1: Instalação em Parede de Alvenaria


- Verifique se no local onde será realizado a instalação não há passagem de corrente elétrica ou encanamentos.
- Certifique-se que a parede possui resistência suficiente para suportar a instalação
- Nivela a base sobre a parede utilizando o nível bolha e faça as 3 marcações conforme ilustrado
- Utilize uma broca de diâmetro 10mm e faça as furações sobre os locais marcados
- Insira as buchas (B) nas furações e nivele-as com a parede
- Trave o conjunto com os parafusos (A) fornecidos no kit de acessórios



Lado correto de fixação: dois furos redondos para cima

Passo 1.2: Instalação em Viga de Madeira

- Verifique se no local onde será realizado a instalação não há passagem de corrente elétrica ou encanamentos.
- Certifique-se que a viga de madeira possui resistência suficiente para suportar a instalação
- Nivela a base sobre a viga de madeira utilizando o nível bolha e faça as 3 marcações conforme ilustrado
- Utilize uma broca de diâmetro 4mm e faça as furações sobre os locais marcados
- Em vigas de madeira não há a necessidade de buchas plásticas (B)
- Trave o conjunto com os parafusos (A) fornecidos no kit de acessórios




Lado correto de fixação: dois furos redondos para cima


Passo 2: Estrutura Vesa para Instalação na Traseira do Televisor

- Na traseira do televisor, verifique qual é a distância horizontal e vertical entre os furos roscados, para identificar qual vesa utilizar para executar a montagem
- Televisores que possuem furos com rosca interna de montagem, localizados na traseira do aparelho e distância entre si conforme os padrões Vesa: 75x75, 100x100, ou 200x200mm (Horizontal x Vertical), podem ser instalados diretamente na base de fixação do suporte (prato vesa)
- Televisores que possuem furos com rosca interna de montagem, distantes entre si em padrões VESA 300x300 ou 400x400mm (Horizontal x Vertical), devem ser instalados com o uso dos prolongadores. Para ambos os casos, posicione as furações do suporte de maneira a ficarem alinhadas com as furações da TV.


Padrão de Fixação VESA
75x75mm | 100x100mm
200x200mm (HxV)



ou



Padrão de Fixação VESA
300x300 ou 400x400 (HxV)




Hastes Prolongadoras

H

Passo 4: Instalação da TV no Suporte Fixado na Parede


- Após instalar o suporte vesa na parte traseira do televisor e feita a verificação da fixação do conjunto na parede, faça o encaixe do conjunto TV e suporte, conforme os passos da figura abaixo.




Utilizar parafusos para fixar o encaixe

Passo 5: Instalando o Organizador de Cabos



- Com o suporte todo instalado e fixado no local correto, encaixe o organizador de cabos no braço articulado do suporte e passe os cabos de energia, áudio e vídeo, para deixá-los organizados.



Organizador de Cabos



Passar os cabos por este vão



AQUÁRIO

SAV-3400

Suporte para TV Biarticulado

TERMO DE GARANTIA

Nome do Cliente:
Assinatura do Cliente:
Nº da Nota Fiscal:
Data da Compra:
Modelo:
Nº de Série:
Revendedor:

ATENÇÃO

- 1) Caso não tenha afinidade para realizar uma instalação desse tipo, chame um profissional qualificado.
- 2) IMPORTANTE: Se a instalação for realizada por um técnico, assegure-se de que ele tenha lido as instruções de montagem. O desconhecimento das instruções pode levar à queda do suporte e dos aparelhos que estejam sustentados.
- 3) SUPERFÍCIE DE INSTALAÇÃO: Os acessórios de fixação incluídos são para utilização em: paredes de alvenaria, blocos de concreto ou placa de madeira. Para segurança do seu equipamento consulte um técnico qualificado para verificar se a superfície de instalação suporta o uso desses acessórios.
- 4) IMPORTANTE: Para paredes mais frágeis, por favor, consulte um profissional qualificado.
- 5) LOCAL DE INSTALAÇÃO: Evitar a instalação do suporte sobre camas, cadeiras ou similares.
- 6) CUIDADO: Afaste as crianças da área de trabalho durante a instalação e NUNCA permita que crianças manuseiem o equipamento.
- 7) VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA TV: Verifique se a TV está bem colocada e os parafusos de fixação estão fixos, para evitar a queda do aparelho.
- 8) AVISO: Se tiver alguma dúvida, quanto à segurança, recomenda-se procurar um profissional qualificado.

COBERTURA DA GARANTIA

Todos os produtos da linha de Suportes para TV da Aquário contam com 36 meses de garantia contra defeitos de fabricação, material e/ou peças, desde que os critérios de avaliação sejam devidamente comprovados pelos técnicos credenciados. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe algum dos defeitos citados, deverá enviar o produto, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

CONDIÇÕES DE USO DA GARANTIA:

Caso o produto apresente algum defeito de fabricação, material ou peças, você poderá solicitar a garantia das seguintes formas:

- a) Levar o produto à Assistência Técnica autorizada pela Aquário (a lista pode ser consultada em www.aquario.com.br);
- b) Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000.

A equipe de atendimento informará a melhor forma de enviar o produto para troca ou reparo; O produto deverá ser encaminhado à Assistência Técnica, juntamente com a Nota Fiscal, todos os acessórios da caixa e um breve relato (pode ser escrito à mão, por exemplo) explicando qual o defeito apresentado; Todas as despesas de envio do produto (ida e volta) serão pagas pela Aquário. É importante salientar que os produtos que forem enviados via Correios ou transportadoras deverão ser embalados de forma correta para garantir sua integridade (de preferência na mesma caixa), com todos os acessórios. Se for comprovado o defeito de fabricação, material e/ou peças, a Aquário (ou empresa parceira) realizará os serviços decorrentes da garantia.

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

A solicitação da Garantia não será validada caso o produto apresente as seguintes condições:

- O número de série esteja adulterado ou rasurado;
- Parafusos e porcas tenham sido mal apertados;
- Foi instalado com acessórios de fixação diferentes dos fornecidos na embalagem;
- Não seja respeitado o limite de carga estabelecido para o produto;
- Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado;
- Apresente danos estéticos, como amassados e rachaduras;
- Apresente danos que não sejam relacionados à fabricação;
- Apresente defeitos não notificados dentro do período de garantia de 36 meses;
- Apresente desgaste natural de uso das partes, peças e componentes, inclusive danos por agentes da natureza, como: raios, umidade, maresia, inundações e desabamentos;
- Apresente danos causados por produtos químicos, como Benzina, Thinner, removedores, entre outros;
- Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor);
- Utilização de forma incorreta, em desacordo com o manual de instruções ou indicação da embalagem;
- Tenha sido instalado em desacordo com o manual de instalação;
- Foi submetido a conserto, adaptações ou modificações efetuadas por pessoas ou empresas não autorizadas pela Aquário.

CONDIÇÕES GERAIS

- A Garantia inclui a substituição das peças que apresentarem defeitos constatados, além da mão de obra;
- Os custos com peças ou partes que não acompanham o produto são de responsabilidade do consumidor;
- Esse termo garante que a Aquário tem o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos seus produtos sem aviso prévio.
- É importante que o consumidor guarde o Manual do Usuário, o Termo de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.

Qualquer dúvida, entre em contato com a Aquário pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000.