## **AQUÁRIO**

SAV-4600

## Suporte para TV Multiarticulado

MANUAL DE INSTRUÇÕES

#### Atenção:

- 1. Leia atentamente as instruções antes de iniciar a instalação. Tendo dúvidas, contate um autorizado ou o SAC pelo telefone 0800 44 8000.
- 2. Não nos responsabilizamos pela instalação incorreta do produto. 3. Limpe periodicamente o suporte com pano seco e limpo e verifique se os parafusos não se afrouxaram com o tempo.
- 4. Efetue a instalação com equipamentos de segurança e ferramentas apropriadas. O kit de acessórios possui parafusos com os tamanhos mais comuns encontrados em televisores disponíveis no mercado. Porém, exceções podem existir. Nestes casos, adquira parafusos apropriados em lojas de ferragens.

#### Especificações Técnicas

Compatível:

TV LCD/LED/Plasma de 37" a 80' 200x200 até 600x400 mm (HxV) +8°/-12°

Inclinação: Carga máxima: 40kg Material:

Aço carbono Organizador de cabos

Antes de executar a instalação, certifique-se de que o local possui resistência suficiente para suportar tanto o peso do suporte quanto o do televisor. Se necessário, o local deve ser reforçado ou trocado.

#### Kit de Acessórios

Acessórios extras:

(Ammumm)

A) Parafuso sextavado rosca soberba M7x65mm (4x)

B) Bucha plástica

M10x60mm (4x)

6 x 16 x 1mm (4x)

4 x 14 x 1mm (4x)

C) Arruela lisa

D) Arruela lisa

E) Espaçador plástico 10 mm (4x)

G) Parafuso Philips

H) Parafuso Philips

M6x25mm (4x)

M8x25mm (4x)

I) Parafuso Philips M8x45mm (4x)




J) Nível de bolha (1x)



# K) Haste VESA (2x)


#### Passo 1.A: Instalação em Placa de Madeira

- 1. Primeiro passo, tenha disponível uma furadeira com broca de diâmetro de 6mm para realizar o furo na placa de madeira, ajuste a profundidade igual ao tamanho do parafuso que será instalado;
  - 2. OBS.: instalação em placa de madeira não precisa de bucha;3. Certifique-se de colocar o suporte sobre as vigas de madeira que
- sustentam a placa para garantir segurança na instalação;
  4. Nivele o suporte com o nível bolha para garantir que ele esteja
- nivelado antes de realizar as furações;
- 5. Demarque com um lápis o local onde será realizado as furações do suporte;
- 6. Após realizar as furações fixe o suporte com os parafusos que melhor se adaptam a aplicação;
- 7. Teste o suporte se ele realmente está bem fixado para garantir maior segurança em sua instalação antes de colocar a sua TV.



#### Passo 1.B: Instalação em Parede de Concreto e Alvenaria


- 1. Primeiro passo, tenha disponível uma furadeira com broca de diâmetro de 10mm para realizar o furo na parede de concreto ou alvenaria, ajuste a profundidade igual ao tamanho da bucha e parafuso que será instalado;
- 2. OBS.: certifique que o local de instalação suporta a carga que irá ser aplicada e para sua segurança procure um instalador confiável para que ele indique qual a melhor bucha e parafuso para aplicação, caso os itens de fixação fornecidos não forem os recomendados por ele;
- 3. Certifique-se de colocar o suporte em contato com a parede;4. Nivele o suporte com o nível bolha para garantir que ele esteja nivelado antes de realizar as furações;
- 5. demarque com um lápis o local onde será realizado as furações do
- 6. Após realizar as furações fixe o suporte com os parafusos e buchas que melhor se adaptam a aplicação.
- 7. Teste o suporte se ele realmente está bem fixado para garantir maior segurança em sua instalação antes de colocar a sua TV.



#### Passo 2: Instalação da TV na haste VESA do suporte

- 1. Coloque sua TV sobre uma superfície plana que não irá danificá-la;
- 2. Com a parte de trás da TV virada para cima, posicione as duas hastes VESA sobre as furações VESA da sua TV;
- 3. Verifique qual é o tipo de parafuso que usa TV utiliza, podendo ser: Parafuso Philips M4x25mm (F) (4x); Parafuso Philips M6x25mm (G) (4x); Parafuso Philips
- M8x25mm (H) (4x), raialuso Philips M8x45mm (I) (4x), Palaluso Philips M8x45mm (I) (4x) ou Parafuso Philips M8x45mm (I) (4x) 4. Caso o use os parafusos F e G, coloque as arruleas C e D para a aplicação; 5. Se sua TV tiver a furação rasa e o parafuso ficar muito fora da VESA, utilize o
- espaçador plástico E para solucionar o problema. 6. Após ter fixado bem as Hastes Vesa (K) na TV, com a ajuda de uma segunda pessoa, encaixe as hastes na base horizontal do suporte;

OBS.: para garantir uma maior segurança, após ser realizada a instalação da TV, certifique-se se todos os parafusos estão devidamente apertados.





SAV-4600

## Suporte para TV Multiarticulado

#### **TERMO DE GARANTIA**

Nome do Cliente: Assinatura do Cliente: N° da Nota Fiscal: Data da Compra: Modelo: N° de Série: Revendedor:

#### **ATENÇÃO**

- 1) Caso não tenha afinidade para realizar uma instalação desse tipo, chame um profissional qualificado.
- 2) IMPORTANTE: Se a instalação for realizada por um técnico, assegure-se de que ele tenha lido as instruções de montagem. O desconhecimento das instruções pode levar à queda do suporte e dos aparelhos que estejam sustentados.
- 3) SUPERFÍCIE DE INSTALAÇÃO: Os acessórios de fixação incluídos são para utilização em: paredes de alvenaria, blocos de concreto ou placa de madeira. Para segurança do seu equipamento consulte um técnico qualificado para verificar se a superfície de instalação suporta o uso desses acessórios.
- 4) IMPORTANTE: Para paredes mais frágeis, por favor, consulte um profissional qualificado.
- 5) LOCAL DE INSTALAÇÃO: Evitar a instalação do suporte sobre camas, cadeiras ou similares.
- 6) CUIDADO: Afaste as crianças da área de trabalho durante a instalação e NUNCA permita que crianças manuseiem o equipamento.
- 7) VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA TV: Verifique se a TV está bem colocada e os parafusos
- de fixação estão fixos, para evitar a queda do aparelho.
- 8) AVISO: Se tiver alguma dúvida, quanto à segurança, recomenda-se procurar um profissional qualificado.

#### **COBERTURA DA GARANTIA**

Todos os produtos da linha de Suportes para TV da Aquário contam com 36 meses de garantia contra defeitos de fabricação, material e/ou peças, desde que os critérios de avaliação sejam devidamente comprovados pelos técnicos credenciados. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe algum dos defeitos citados, deverá enviar o produto, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

#### CONDIÇÕES DE USO DA GARANTIA:

Caso o produto apresente algum defeito de fabricação, material ou peças, você poderá solicitar a garantia das seguintes formas:

- a) Levar o produto à Assistência Técnica autorizada pela Aquário (a lista pode ser consultada em www.aquario.com.br);
- b) Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000.

A equipe de atendimento informará a melhor forma de enviar o produto para troca ou reparo; O produto deverá ser encaminhado à Assistência Técnica, juntamente com a Nota Fiscal, todos os acessórios da caixa e um breve relato (pode ser escrito à mão, por exemplo) explicando qual o defeito apresentado; Todas as despesas de envio do produto (ida e volta) serão pagas pela Aquário. É importante salientar que os produtos que forem enviados via Correios ou transportadoras deverão ser embalados de forma correta para garantir sua integridade (de preferência na mesma caixa), com todos os acessórios. Se for comprovado o defeito de fabricação, material e/ou peças, a Aquário (ou empresa parceira) realizará os serviços decorrentes da garantia.

### ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

A solicitação da Garantia não será validada caso o produto apresente as seguintes condições:

- O número de série esteja adulterado ou rasurado;
- Parafusos e porcas tenham sido mal apertados;
- Foi instalado com acessórios de fixação diferentes dos fornecidos na embalagem;
- Não seja respeitado o limite de carga estabelecido para o produto;
- Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado;
- Apresente danos estéticos, como amassados e rachaduras;
- Apresente danos que não sejam relacionados à fabricação:
- Apresente defeitos não notificados dentro do período de garantia de 36 meses;
- Apresente desgaste natural de uso das partes, peças e componentes, inclusive danos por agentes da natureza, como: raios, umidade, maresia, inundações e desabamentos;
- Apresente danos causados por produtos químicos, como Benzina, Thinner, removedores, entre outros;
- Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor);
- Utilização de forma incorreta, em desacordo com o manual de instruções ou indicação da embalagem;
- Tenha sido instalado em desacordo com o manual de instalação;
- Foi submetido a conserto, adaptações ou modificações efetuadas por pessoas ou empresas não autorizadas pela Aquário.

#### **CONDIÇÕES GERAIS**

- A Garantia inclui a substituição das peças que apresentarem defeitos constatados, além da mão de obra;
- Os custos com peças ou partes que não acompanham o produto são de responsabilidade do consumidor;
- Esse termo garante que a Aquário tem o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos seus produtos sem aviso prévio.
- É importante que o consumidor guarde o Manual do Usuário, o Termo de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.

Qualquer dúvida, entre em contato com a Aquário pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000.